

Sie ein passendes 12 Volt-Netzteil (ca. 2 Ampere mindestens) verwenden. Sie dürfen an Ihr **AE 4650** beliebige Mikrofone, auch mit Selektivruf oder Vorverstärker, anschließen. Das gesamte **Albrecht-Zubehör**, wie beispielsweise der DTMF-Selektivruhförer HL-Selekt oder eines der bekannten DENSEI-Verstärkermikrofone, ist anschließbar.

Zum Lieferumfang gehört unser neues **Albrecht Electret-Mikrofon**. Dieses Mikrofon enthält eine Electretkapsel mit integriertem Vorverstärker. Eine spezielle Anpaßschaltung und ein MIC-Gain-Empfindlichkeitsregler sind im Mikrofongehäuse eingebaut. Das neue **Albrecht-Mikrofon** kann somit an Sprechabstand und Umgebungsgeräusch angepasst werden. (Regler nach rechts = leiser, nach links = lauter).

Anschluß

Stromversorgung:

Auf der Rückseite befindet sich die mit "13.8 V DC" gekennzeichnete Stromversorgungsbuchse. Das beiliegende DC-Stromkabel hat einen unverwechselbaren Stecker und wird in Fahrzeugen an die 12 V-Stromversorgung angeschlossen. Da das Gerät einen klassischen Drehkanalschalter enthält, bleiben alle Einstellungen beim Ausschalten der Stromversorgung erhalten, Sie benötigen also keine Dauerplusleitung und können Ihr Funkgerät – nach Ihren eigenen Bedürfnissen – entweder über den Zündschalter oder direkt an die Batterie anschließen. Der beste Anschlußpunkt ist die direkte Verbindung zur Autobatterie. Hier hat man eine hohe Sicherheit, daß evtl. Störungen aus dem Bordnetz den Funk nicht oder nur gering beeinflussen können. Im Anschlußkabel ist bereits eine passende Sicherung eingebaut. Bitte verwenden Sie bei Ersatz nur Sicherungen zwischen 2 und 3 Ampere und keinesfalls "geflickte" Sicherungen mit Stanniolpapier oder ALU-Folie! Sie hätten dann keinerlei Schutz mehr gegen Schäden durch evtl. Verpolung und Folgeschäden bei evtl. Defekten.

Beachten Sie bitte die Polung des Stromkabels:

rot	=	Pluspol der Batterie oder des Netzteils
schwarz	=	Minuspole, ggf. auch an der Karosserie anzuschrauben

Bei Betrieb in LKW mit 24 V benötigen Sie einen Spannungsumwandler (24 V auf 12 V, mindestens für 2 A), den es als Zubehör (oft auch für zusätzliche weitere 12 V-Geräte, wie Kühlbox oder Fernseher) im Fachhandel für verschiedene Stromstärken gibt.

Als Heimstation betreiben Sie Ihr Funkgerät bitte nur mit einem stabilisierten Netzteil. Die Sendeleistung Ihres Funkgerätes ist zwar stabilisiert und verändert sich bei Spannungsdifferenzen kaum, jedoch darf die obere Grenze von 16 Volt nie überschritten werden.